

KERZEN

Ratgeber



Tipps vom Profi

Mit diesen hilfreichen Tipps haben Ihre Kerzen einen schönen, sicheren Abbrand und die Freude an den Produkten bleibt Ihnen lange erhalten.

Generell

Die Flamme ist ein lebendiges Licht. Sie muss gepflegt und wie ein offenes Feuer ständig beobachtet werden.

Achten Sie auf einen intakten Kerzenrand. Bei Beschädigung kann das flüssige Wachs austreten.

Wenn bei einem zu kurzen Docht die Flamme zu verkümmern droht, können Sie vorsichtig etwas flüssiges Wachs (Vorsicht heiss) abgiessen. Dazu aber niemals den Rand anbohren.

Wachsflecken auf Textilien können mit einem saugfähigen Papier und einem Bügeleisen entfernt werden. Wachsflecken auf Tischflächen können mit einem Haarföhn erwärmt und dann ebenfalls mit Papier aufgesaugt werden.

Mehrdocht-Kerzen mit grossem Durchmesser

Die Döchte der Kerze werden speziell auf den Kerzendurchmesser abgestimmt. Dennoch wird sich bei längerem Abbrennen der Kerze viel flüssiges Wachs im Brennteller bilden. Je nach Umgebungstemperatur muss die Kerze gelöscht werden, bevor das flüssige Wachs den äusseren Rand erreicht hat und somit auslaufen könnte.

Tipp: Kerze vor dem Anzünden immer auf eine geeignete Unterlage stellen, welche eventuell auslaufendes Wachs auffangen kann.

Teelichte / Rechaudkerzen

Teelichte niemals direkt auf Holz oder Kunststoffoberfläche abbrennen.

Outdoorkerzen

Mit «Outdoor» gekennzeichnete Kerzen dürfen niemals im Innenbereich verwendet werden (dies gilt auch für Wintergärten). Diese Kerzen nur im Freien verwenden.

Kerzen immer kühl und trocken lagern.

Qualitätsmerkmal

RAL-Gütezeichen



Das RAL-Gütezeichen steht für Kerzen mit geprüfter Qualität und weisen folgende Merkmale auf:

Qualität

Sie sind ausgesprochen russ- und raucharm und tropfen kaum. Die Kerzen sind nicht gesundheitsschädigend, denn die Hersteller verwenden stets Rohstoffe, Farben und Lacke ohne Schadstoffbelastung.

Hochwertig

Es werden ausschliesslich hochwertige Döchte, Rohstoffe, Farben und Duftstoffe eingesetzt.

Zuverlässig

Verlässlich sind auch die Formen, Farben und Abmessungen der Kerzen: Aufgrund ihrer hohen Qualität sind sie stets gleichbleibend.

Brennhinweise



Allgemeines Warnzeichen.



Eine brennende Kerze nie ohne Aufsicht lassen.



Kerzen nicht in die Nähe von Wärmequellen stellen.



Kerzen senkrecht aufstellen.



Die Kerzen nicht auf oder in der Nähe von leicht entflammaren Gegenständen brennen lassen.



Kerzen nicht in Zugluft stellen.



Die Kerze ausserhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren brennen lassen.



Immer mindestens 10 cm zwischen den brennenden Kerzen belassen.



Den Docht vor dem Anzünden auf eine Länge von etwa 1 cm kürzen.



Immer die Flamme ersticken. Nicht ausblasen.



Immer einen Kerzenhalter benützen.



Eine brennende Kerze nicht bewegen.



Das geschmolzene Wachs frei von Streichhölzern und anderen Verunreinigungen halten, um das Entflammen zu vermeiden.



Nie eine Flüssigkeit zum Löschen verwenden.



Teelichte nur in Behältern und Wärmestövchen mit ausreichender Luftzufuhr verwenden.