

CANDELE

Guida



Consigli dello specialista

Grazie a questi pratici consigli le candele resteranno belle e si consumeranno in tutta sicurezza e lei potrà beneficiare dei nostri prodotti per lungo tempo.

In generale

La fiamma è una luce viva. Deve essere curata e, in quanto fiamma libera, deve essere costantemente sorvegliata.

Il bordo della candela deve essere intatto. Se è danneggiato, la cera liquida può fuoriuscire.

Se la fiamma rischia di spegnersi perché lo stoppino è troppo corto, è consigliabile togliere prudentemente un po' di cera liquida (attenzione è bollente) senza però forare il bordo.

Le macchie di cera sui tessuti sono facilmente rimovibili con la carta assorbente e il ferro da stiro. Le macchie di cera sul tavolo possono essere riscaldate con un asciugacapelli e anch'esse tamponate con della carta assorbente.

Candele di grande diametro con più stoppini

Gli stoppini sono scelti in funzione del diametro della candela. Se però la candela resta accesa per lungo tempo, il piattino su cui poggia si riempirà di molta cera liquida. A seconda della temperatura ambiente occorrerà spegnere la candela prima che la cera liquida raggiunga il bordo esterno e fuoriesca.

Consiglio: prima di accendere la candela, appoggiarla sempre su una superficie adeguata in grado di raccogliere la cera che eventualmente fuoriesce.

Candele scaldavivande

Non lasciare mai bruciare le candele scaldavivande sul legno o su superfici di plastica.

Candele per l'esterno

Le candele con l'indicazione «Outdoor» non vanno mai utilizzate all'interno (lo stesso vale per le verande). Utilizzare queste candele solo all'aperto.

Conservare le candele sempre in un luogo fresco e asciutto.

Caratteristica di qualità

Marchio RAL



Il marchio RAL indica che le candele sono di qualità certificata e che presentano le caratteristiche indicate qui di seguito.

Qualità

Non fanno praticamente fumo e gocciolano appena. Le candele non sono nocive alla salute, in quanto i produttori utilizzano sempre materie prime, colori e vernici privi di sostanze inquinanti.

Ottima qualità

Gli stoppini, le materie prime, i colori e i profumi utilizzati sono di eccellente qualità.

Affidabilità

Le forme, i colori e le dimensioni delle candele sono affidabili e non subiscono alcuna modifica grazie all'ottima qualità.

Precauzioni



Simbolo generale di pericolo.



Non lasciare mai incustodita una candela accesa.



Non posizionare le candele vicino a fonti di calore.



Mettere le candele in posizione verticale.



Non lasciare la candela accesa in prossimità di materiale facilmente infiammabile.



Non esporre le candele a correnti d'aria.



Posizionare la candela accesa fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.



Lasciare sempre una distanza di almeno 10 cm tra candele accese.



Accorciare lo stoppino a circa 1 cm di lunghezza prima di accendere la candela.



Soffocare sempre la fiamma. Non soffiare.



Utilizzare sempre un portacandele.



Non spostare le candele accese.



Non lasciare mai fiammiferi e altri corpi estranei nella cera liquida per evitare che prendano fuoco.



Non utilizzare mai sostanze liquide per spegnere le candele.



Utilizzare le candele scaldavivande solo in contenitori e fornellini sufficientemente ventilati.